

TMIcapa (POENS 551)

Fecha:

UNE-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

2025-02-03

Material: Polvo de aluminio Identificación: POP-2

MUESTRA DE POLVO

La muestra se ensaya tratada

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 23 °C Humedad: 62 %

EQUIPOS DE ENSAYO

Registrador de Ta: PO0069 Termohigrómetro: PO0087 Cronometro: PO0082

PROCEDIMIENTO

Incrementos T ^a 10	K Altura	capa: 5 mm	Volumen (h=5, r=50)= 39,27 cm3	
T ^a Plato	T ^a Max	¿Ignición?	Visual/termopar	Tiempo
240	<240	NO		33
300	<240	NO		33
320	<240	NO		33
360	<240	NO		33
390	<240	SI		33
380	<240	SI		33
370	<240	NO		33
370	<240	NO		33
370	<240	NO		33
350	<240	NO		33

RESULTADOS

Menor temperatura a la que se produce ignición: 350 °C*

Mayor temperatura a la que se produce ignición:

360 °C

*Se realiza la comprobación en tres ensayos adicionales

TEMPERATURA MÍNIMA DE IGNICIÓN EN CAPA: 350 °C

Realizado: SBS Conforme: