

## TMIcapa (POENS 551)

Fecha:

UNE-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

2024-11-15

Material: Polvo de aluminio Identificación: POP-2

**MUESTRA DE POLVO** 

La muestra se ensaya tratada

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 23 °C Humedad: 62 %

**EQUIPOS DE ENSAYO** 

Registrador de Ta: PO0069 Termohigrómetro: PO0087 Cronometro: PO0082

## **PROCEDIMIENTO**

Incrementos T <sup>a</sup> 10 K Altura		capa: 5 mm	Volumen (h=5, r=50)= 39,27 cm3	
T <sup>a</sup> Plato	T <sup>a</sup> Max	¿Ignición?	Visual/termopar	Tiempo
240	<240	NO		33
300	<240	NO		33
320	<240	NO		33
360	<240	NO		33
390	<240	SI		33
380	<240	SI		33
370	<240	NO		33
370	<240	NO		33
370	<240	NO		33
350	<240	NO		33

## **RESULTADOS**

350 °C\* Menor temperatura a la que se produce ignición:

Mayor temperatura a la que se produce ignición: 360 °C

\*Se realiza la comprobación en tres ensayos adicionales

TEMPERATURA MÍNIMA DE IGNICIÓN EN CAPA: 350 °C

Realizado: SBS Conforme: